


## АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР ACCU7-L5W-BK, ACCU7-L5W-WH

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта JAZZway.

Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.



1. 5Вт LED светодиод
2. Разъём Micro-USB для подзарядки аккумулятора
3. Разъём USB для подключения к PowerBank
4. Индикатор зарядки аккумулятора
5. Отверстия для закрепления ремешка
6. Кнопка включения/выключения/переключения режимов

### Комплектация:

Аккумуляторный фонарь-прожектор.....	1 шт
Кабель USB-Micro-USB.....	1 шт
Инструкция по эксплуатации .....	1 шт
Ремешок для переноски фонаря.....	1 шт

### Указания по эксплуатации:

1. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием изделия.
2. Для включения, выключения, переключения режимов используйте кнопку «6».
3. Для использования функции Power Bank подключите совместимое USB-устройство с помощью кабеля для зарядки к USB-порту (3).

**ВНИМАНИЕ!** Power Bank не предназначен для полной зарядки аккумулятора смартфона или мобильного телефона.

### Зарядка аккумулятора:

1. Перед зарядкой убедитесь, что изделие выключено. Не включайте изделие во время зарядки.
2. Подключите прожектор к источнику питания через разъём Micro-USB. Индикатор, расположенный рядом с разъёмом, должен начать мигать красным.
3. Когда световой индикатор начнёт светиться красным без мигания, аккумулятор заряжен.
4. В процессе зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться, что не является признаком неисправности продукта. Соблюдайте время зарядки согласно инструкции.

### Технические характеристики:

Материал корпуса.....	ABS-пластик
Li-ion аккумулятор .....	3.7В 3600 мАч
Источник света .....	5Вт светодиод
Дальность светового луча.....	250 М
Время зарядки аккумулятора .....	6-8 часов
Функция Power Bank с USB-выходом .....	5В, 0,5А
Зарядка от 5В 800мА пост. тока, кабель USB-Micro-USB входит в комплект поставки.	

Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:

- при минимальной яркости (65 Люмен).....	8 часов
- при максимальной яркости (210 Люмен).....	2 часа
Цветовая температура .....	7200 К
Класс защиты .....	IP20
Диапазон рабочих температур.....	-20°С...+55°С
При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 6 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.	

### Обслуживание:

1. Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.
2. Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению пластиковых элементов.

3. Не разбирайте изделие самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

**Требования безопасности:**

1. Убедитесь, что фонарь выключен, когда изделие не используется.
2. Не пользуйтесь изделием при температуре ниже -20°C и выше 55°C.
3. Не используйте неисправное устройство.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

**Экологическая информация:**

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти.

**Гарантийные обязательства:**

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Дата изготовления нанесена на индивидуальную упаковку изделия в формате ММ-YYYY, где ММ - месяц, YYYY - год.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год со дня продажи при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.

**Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:**

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение нанесено животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

**Изготовитель:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

**Уполномоченная организация (Импортер):** ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115.

**(KZ) Өндіруші:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Фимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

**Уәкілетті Ұйым (Импортер):** Уәкілетті Ұйым (Импортер): Жшқ «Втл», 192102, Санкт-Петербург, Бухаресткая Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Фим.

Дата продажи: \_\_\_\_\_      Штамп магазина: \_\_\_\_\_

www.jazz-way.com

**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**